

Programmieranleitung SOMMER 434,4 MHz kompatibel

1.- Öffnen Sie den Handsender.



2.- Stellen Sie den DIP-switch in den richtigen position, je nach dem ursprünglichen Handsender.



3.- Programmieren Sie die neuen Sender im Empfänger oder Garagentor Antrieb, nach den Anweisungen des Herstellers.

